

Portuguese

Operador da colhedora

lista de verificação diária

COLHEITA

Sabe qual é o nível de qualidade requerido para esta colheita?

Pisadura	<8%?
Danos mecânicos	<5%?
Solo/torrões/pedras	nenhum?
Rama	pouca/nenhuma?

Qual é a prioridade principal?

Conhece os resultados da última verificação de qualidade e como se compara com o alvo?

Se estiverem a ocorrer danos, que melhorias são necessárias para reduzir o nível dos danos?
Necessita de ajuda/aconselhamento?

OPERAÇÃO

Tenta regularmente ajustar as configurações da máquina para melhorar o desempenho, especialmente com o tipo de solo?

Necessita de ajuda/aconselhamento?

Haverá áreas na colhedora que poderão estar a aumentar os danos do tubérculo?

Nesse caso, que pode fazer?

Está a usar a configuração mais apropriada para as condições? Por exemplo, velocidade da correia fotorreceptora, tamanho da correia fotorreceptora, coberturas da correia fotorreceptora, tipo da correia fotorreceptora, conjuntos de rega, tamanho e tipo dos rolos de limpeza, módulo de limpeza, etc.

Poderá o campo ou a condição do campo afectar os danos, por exemplo, inclinações, humidade do solo, ervas daninhas, rama, etc.?

Considere a melhor direcção para levantar a colheita em inclinações, solo húmido devido a irrigação, milho/rama/ervas daninhas pulverizadas.

MENCIONE AS SUAS PREOCUPAÇÕES AO SEU DIRECTOR - ESTA INFORMAÇÃO É VITAL!

COLHEDORA		VERIFICADO
Verificar	Seguir a programação de manutenção diária do fabricante	<input type="checkbox"/>
Verificar	Certifique-se de que o manual da colhedora está acessível, preferivelmente com a máquina	<input type="checkbox"/>
Verificar	Se todos os serviços e actuadores trabalham correctamente	<input type="checkbox"/>
Verificar	Relhas, discos, rolos de entrada, para o alinhamento e funcionamento	<input type="checkbox"/>
Verificar	Danos nas correias fotorreceptoras, ou nos artigos tais como fio ou metal velho furado preso nas correias fotorreceptoras. Pedras/solo/rama sob os rolos que empurram a correia fotorreceptora para o lado	<input type="checkbox"/>
Verificar	Desgaste dos rolos de desramação e danos dos colectores de desramação	<input type="checkbox"/>
Verificar	Módulo da limpeza para o desgaste e danos	<input type="checkbox"/>
Verificar	Todas as aberturas que aparecem nas áreas de transferência da colheita que apanharão os tubérculos	<input type="checkbox"/>

Verificar	Se a acumulação de pedras/solo/rama não danificou as viagens do elevador ou desalinhou as correias do elevador	<input type="checkbox"/>
Verificar	Enchimento protector/material nos pontos de transferência	<input type="checkbox"/>
Verificar	Condição da colhedora para os dispositivos de protecção de transferência do reboque tais como disjuntores de queda/tapetes, etc.	<input type="checkbox"/>